

MAINST | PET

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE CHENIL PLIABLE MAIN STREET PET^{MC}
(POUR LES CHENILS À 1 ET 2 PORTES)**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE CHENIL PLIABLE MAIN STREET PET^{MC}

Instructions de montage pour les modèles de chenil pliable Main Street Pet^{MC} : MSP-003, MSP-004, MSP-005, MSP-006, MSP-007, MSP-008, MSP-009, MSP-010, MSP-011, MSP-012.

INFORMATIONS IMPORTANTES




Avertissement: Retirez les colliers, les étiquettes et les laisses de l'animal avant de placer ce dernier dans le chenil pour éviter un éventuel enchevêtrement.

Avant que votre animal n'entre dans le chenil, assurez-vous que le chenil est correctement assemblé et que tous les loquets et crochets sont bien fixés avant de laisser entrer votre animal.


Utilisez ce chenil pour animaux de compagnie correctement et de manière responsable. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou même la mort de votre animal de compagnie. Main St. Pet^{MC} n'est pas responsable de toute perte, dommage, inconfort, blessure, maladie, décès ou frais de quelque nature que ce soit pour votre animal à la suite de l'utilisation de ce chenil pour animaux de compagnie.

Pour animaux de compagnie seulement. Ne laissez jamais les enfants jouer dans, sur ou autour de ce chenil pour animaux de compagnie.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<p>1. Retirez le chenil pour animaux de compagnie et placez-le sur le sol avec le plateau en plastique dans le fond (comme indiqué à la Fig. A)</p>	<p>A. </p>
<p>2. Trouvez le loquet sur le côté du chenil et tirez (comme indiqué à la figure B).</p>	<p>B. </p>
<p>3. Avec les deux mains, tirez le dessus du chenil vers le haut jusqu'à ce que le chenil devienne carrée (comme le montre la figure C).</p>	<p>C. </p>


4. En tenant le haut du chenil d'une main, mettez la main à l'intérieur et tirez chaque panneau de porte vers vous (comme le montre la figure D).



5. Fixez la porte en place à l'aide des attaches situées sur les deux panneaux latéraux et sur le dessus (comme le montre la figure E). Répétez cette étape pour le panneau arrière.



6. Chenil assemblé (comme le montre la figure F).



RECOMMANDATIONS DE POIDS

Pour la sécurité de votre animal, veuillez suivre les limites de poids recommandées pour chaque modèle de chenil. N'utilisez jamais un chenil pour un animal qui dépasse le poids maximum indiqué.

Modèle de chenil	Dimensions	Recommandations
Chenil pliable de 61cm	(61cm P x 43cm L x 48 cm H)	Recommandé pour les animaux pesant de 5,89 kg à 11,33 kg.
Chenil pliable de 76cm	(76cm P x 48cm L x 53cm H)	Recommandé pour les animaux pesant de 11,79 kg à 18,14 kg.
Chenil pliable de 95cm	(95cm P x 56cm L x 64cm H)	Recommandé pour les animaux pesant de 18,59 kg à 31,75 kg.
Chenil pliable de 107cm	(107cm P x 71cm L x 76cm H)	Recommandé pour les animaux pesant de 71 kg à 40,2 kg.
Chenil pliable de 122cm	(122cm P x 76cm L x 81cm H)	Recommandé pour les animaux pesant de 41,27 kg à 49,89 kg.

ENTRETIEN

Pour offrir à votre animal l'expérience la plus confortable, nettoyez régulièrement le chenil de votre animal avec un nettoyant doux et non toxique et de l'eau.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou commentaire concernant votre chenil pliant pour animaux de compagnie Main Street Pet^{MC}, veuillez composer le 888-376-7375 ou visiter www.mainstpetsupplies.com.

Main St. Pet^{MC} est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC. © Mid-States Distributing LLC.
Fabriqué et distribué par Mid-States Distributing, LLC Fort Worth, TX 76137 É.-U.